

# B.PRO

**Anweisung/ Instruction**  
**Reglereinstellung / Controller setting**  
**ZKS-UK**

Artikelnummer: 170211  
(Item number)  
DIS-Nummer: 1000371089.02  
(DIS-number)  
Änd.-Nr. (Rev.-No.): 322.076.21  
Datum (Date): 05.10.2021

**Titel / Title**

Parametereinstellung am Regler Dixell XR60CX-5N0C1 (Art.-Nr. 149625) für Zentralkühlstation ZKS-UK  
Parameter setting on the controller Dixell XR60CX-5N0C1 (item no.149625) for Central cooling station ZKS-UK

Parameter / Parameters	Wert / Value	Bereich / Range
Set	7	LS-US
Hy	2	0,1....25,5
LS	4	-55....Set
US	12	Set....150
ot	2	-12....÷12
P2P	n	n - y
OE	0	-12....÷12
P3P	n	n - y
o3	0	-12....÷12
P4P	n	n - y
o4	0	-12....÷12
odS	0	0....255
AC	3	0....50
rtr	100	0....100 (100=P1, 0=P2)
CCT	0,0	0....24
CCS	-5	-55....150
Con	10	0....255
CoF	10	0....255
CF	°C	°C - °F
rES	in	in, de
Lod	P1	P1-P2-P3-P4-Set-dtr
dLY	0.1	0....20
dtr	99	1....99
tdF	EL	EL - in
dFP	P2	nP;P1;P2;P3;P4
dtE	50	-55....50
idF	6	0....120
MdF	15	0....255
dSd	0	0....255
dFd	it	rt, it, SET, def
dAd	5	0....255
Fdt	0	0....255
dPo	n	n - Y
dAF	0,0	0....24
FnC	0-Y	C_n-O_n-C_Y-O_Y
Fnd	0	0....255
FCt	0	0....50

# B.PRO

**Anweisung/ Instruction**  
**Reglereinstellung / Controller setting**  
**ZKS-UK**


Artikelnummer: 170211  
(Item number)  
DIS-Nummer: 1000371089.02  
(DIS-number)  
Änd.-Nr. (Rev.-No.): 322.076.21  
Datum (Date): 05.10.2021

**Titel / Title**

Parametereinstellung am Regler Dixell XR60CX-5N0C1 (Art.-Nr. 149625) für Zentralkühlstation ZKS-UK  
Parameter setting on the controller Dixell XR60CX-5N0C1 (item no.149625) for Central cooling station ZKS-UK

FSt	50	-55....50
-----	----	-----------

Parameter / Parameters	Wert / Value	Bereich / Range
Fon	0	0....15
FoF	0	0....15
FAP	P2	nP;P1;P2;P3;P4
ALC	rE	rE, ab
ALU	8	ALL....150
ALL	6	-55....ALU
AFH	1	0,1....25,5
ALd	60	0....255
dAo	1,0	0,0....24,0
AP2	P4	nP;P1;P2;P3;P4
AL2	-40	-55....150
AU2	110	-55....150
AH2	5	0,1....25,5
Ad2	15	0....254
dA2	1,3	0....24
bLL	n	n - y
AC2	n	n - y
i1P	oP	oP, CL
i1F	dor	EAL;bAL;PAL;dor;def;AUS;Htr;Fan;ES
did	0	0....255
nPS	10	0....15
OdC	F-C	no; Fan; CPr; F-C
rrd	n	n - y
HES	0	-30....30
Adr	1	0....247
PbC	Ptc,	Ptc, ntc
OnF	no	no; oFF; ES
dP1	P1	nur Anzeige
dP2	noP	nur Anzeige
dP3	noP	nur Anzeige
dP4	noP	nur Anzeige
rSE	(aktueller Sollwert / real set point value)	(Aktuelle Istwertanzeige / Current actual value display)
rEL	1,0	nur Anzeige
Ptb	3	nur Anzeige

	<p align="center"><b>Anweisung/ Instruction</b>  <b>Reglereinstellung / Controller setting</b>  <b>ZKS-UK</b></p>	<p>Artikelnummer: 170211  (Item number)  DIS-Nummer: 1000371089.02  (DIS-number)  Änd.-Nr. (Rev.-No.): 322.076.21  Datum (Date): 05.10.2021</p>
<p align="center"><b>Titel / Title</b></p> <p align="center"><b>Parametereinstellung am Regler Dixell XR60CX-5N0C1 (Art.-Nr. 149625) für Zentralkühlstation ZKS-UK</b>  <b>Parameter setting on the controller Dixell XR60CX-5N0C1 (item no.149625) for Central cooling station ZKS-UK</b></p>		

**Parameter einstellen: / Set parameters:**

1. Die Programmier-Ebene betreten, mittels SET + AB – Tasten gemeinsam für mind. 3s gedrückt halten (Die LED °C blinkt) /  
Enter the Programming mode by pressing the SET + ▼ keys for 3s (the °C LED starts blinking)
2. Der erste Parameter wird angezeigt. Jetzt nochmal die SET + AB – Taste mind. 7s gedrückt halten, bis kurz „Pr2“ angezeigt wird und danach der Parameter „Hy“. /  
Released the keys, then push again the Set + ▼ keys for more than 7s. The “Pr2” label will be displayed immediately followed from the Hy parameter.
3. Den gewünschten Parameter auswählen. /  
Select the required parameter.
4. 1xSET-Taste zum Anzeigen des Vorgabewerts. / Press the „SET“ key to display its value.
5. Ändern mit AUF/AB-Taste. / Use ▲ or ▼ to change its value.
6. 1x SET-Taste zum Bestätigen und um zum nächsten Parameter zu gelangen. /  
Press „SET“ to store the new value and move to the following parameter.

**Exit:** 1xSET+AUF-Taste, während ein Parameter angezeigt wird oder 15s warten. /  
Press SET+▲ or wait 15s without pressing a key.