

Documentation sur les pièces de rechange



BC CH 4300, 400 V

Référence: 574209

Détails du produit:

COOK plaque de cuisson vitrocéramique avec deux zones de cuisson rondes réglables séparément l'une de l'autre
Zones de cuisson: Ø 220 mm et Ø 170 mm
Dimensions extérieures: 620x400x240 mm
Puissance/raccordement électrique: 400V 3N PE 16A 50-60Hz 4,3kW

Pièces de rechange








Illustration	Code Article	Désignation	Nombre dans l'appareil
	121652	Étage 400 cpl. (valable à partir de 09/26/2016)	1.0 Pièce
	121612	Pied réglable a visser (valable à partir de 06/18/2015)	4.0 Pièce
	121562	ÉLÉMENT CHAUFFANT 230V 1800W HILIGHT (valable à partir de 06/18/2015)	1.0 Pièce
	121564	Petit Module (valable à partir de 06/18/2015)	1.0 Pièce
	121556	Bouton réglage T° (valable à partir de 06/18/2015)	2.0 Pièce
	121577	Luminaire vert 230VAC (valable à partir de 06/18/2015)	2.0 Pièce
	121613	V-ring V 6 S 6401 (valable à partir de 06/18/2015)	2.0 Pièce
	121547	Panneau avant (valable à partir de 06/18/2015)	1.0 Pièce

Illustration	Code Article	Désignation	Nombre dans l'appareil
	121590	Borne de connexion électrique 400V / 40A (valable à partir de 06/18/2015)	1.0 Pièce
	121616	Câble de connex. de décharge de traction (valable à partir de 06/18/2015)	1.0 Pièce
	121588	Prise (valable à partir de 06/18/2015)	1.0 Pièce